Panasonic

かんたんガイド

ネットワークカメラ 屋内設置タイプ



BB-HCM527 (AC アダプター &PoE 給電タイプ) 品番

本書をお読みいただく前に、「ご使用の前に」を必ずお読みください。 【はじめに】

- 本書では、本製品の接続から設定、設置までを説明しています。カメラの操作や詳しい機能および設 定のしかたについては、添付のセットアップ CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。
- カメラの設定がうまくできない場合は、セットアップ CD-ROM 内の取扱説明書の「項目一覧」-「[D6] セットアップソフトウェア」を参照してください。
- MPEG-4 の動画を見るには、MPEG-4 ビューアープログラム(ActiveX® コントロール)が必要で す。カメラ 1 台につき 1 台のパソコンにのみ MPEG-4 ビューアープログラムをインストールする ことができます。複数台のパソコンで MPEG-4 の動画を見る場合は、別売りのユーザーライセンス (品番:BB-HCA5)を購入してください。また、別紙の「ソフトウェアエンドユーザーライセンス 契約書」を必ずお読みください。

【本書で使用しているマークについて】

- … 参照していただきたい項目を記載しています。

- お願い … 操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載しています。
- お知らせ … 便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載しています。

■ セットアップの流れ: セットアップを 4 ステップで説明します。

セットアップに入る前に、当社がおすすめするネットワークカメラ専用サービス「みえますねっと」(有料)・「みえますねっと Lite」(有料)のサービス内容について、あらかじめ添付の「み えますねっと/みえますねっと Lite ガイド」を参照し、ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。

設定

Step 1

準備

カメラのセットアップに 必要な物をそろえます。

Step2

カメラをルーターに接続し て、設定の準備をします。

接続

Step3

カメラ画像をパソコンや 携帯電話の画面で見られ るように設定します。

Step4

【プライバシー・肖像権について】

【商標および登録商標について】

を以下のように表記しています。

【表記について】

と表記しています。

公開されない権利」と一般的に言われています。

米国およびその他の国における登録商標または商標です。

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー(マイクで拾

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する

情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、

● Adobe、Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。

• Microsoft、Windows、Internet Explorer および ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の

● 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

● 本書では、セットアップ CD-ROM 内の取扱説明書の「項目一覧」から、参照していただきたい項目

● 本書では、「SD メモリーカード」と「SDHC メモリーカード」を総称して、「SD メモリーカード」

われる音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

● Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

● その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

● 本書は、Windows® XP と Internet Explorer® 6 を例に説明しています。

例: →CD-ROM 内の取扱説明書: [[C7-11] カメラをバージョンアップする]

設置

●本書では、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。 ● 本書では、「セットアップ CD-ROM | を「CD-ROM | と表記しています。

> カメラの設置場所を決め ます。

● UPnP は、Universal Plug and Play の略称です。

「取扱説明書」を見る


|カメラの操作や詳しい機能および設定 のしかたについては、添付の CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

Step

必要な物を準備する

カメラのセットアップに必要な物をそろえます。

本体と付属品・添付品をそろえる



本製品以外で必要な物をそろえる(市販品)

- イーサネットケーブル(カテゴリー5ストレートケーブル) ● パソコン ● ルーター
- PoE 給電装置(AC アダプターで給電しない場合)
- カメラを外部機器(スピーカー/マイク/テレビ)に接続して使うとき 市販の音声コードや映像コードなどを用意してください。


Step

カメラを接続する

セットアップに使うパソコンが接続されているルーター(ネットワーク)にカメラを接続します。

AC アダプターで給電する場合

あらかじめ、パソコンはルーターを通じて、インターネットに接続できる状態にしておきます。




AC アダプターのプラグをカメラの DC IN ジャックに -差し込む

🖪 AC アダプターと AC コードを接続して、AC コードの-プラグをコンセントに差し込む

カメラの電源が入り、カメラレンズが動きます(動作音が聞こ えます)。インジケーターが緑点滅または緑点灯に変わります。

インジケーターが緑点滅または緑点灯しないときは、以 下を参照してください。

→CD-ROM 内の取扱説明書: [[D3] インジケーター 表示」



■ 専用の AC アダプター(極性統一形プラグ) 以外は使わない




専用以外の AC アダプターを使用すると、 電圧や+-の極性が異なっている場合が あるため、発煙・火災の恐れがあります。

PoE で給電する場合

】 イーサネットケーブル(市販品)をカメラの LAN ジャックと PoE 給電装置[※]に接続する

※ PoE 給電ハブまたは当社製イーサネット送電アダプター(品番:BB-HPE2)

カメラの電源が入り、カメラレンズが動きます(動作音が聞こえます)。インジケーターが緑点滅または緑点灯に変わります。



お知らせ


- インジケーターが緑点滅または緑点灯しないときは、以下を参照してください。
- →CD-ROM 内の取扱説明書:「[D3] インジケーター表示」
- PoE 給電ハブまたはイーサネット送電アダプター(品番:BB-HPE2)の動作については、 お使いの製品の取扱説明書を参照してください。

お願い

- 4 対 UTP/STP のイーサネットケーブル(推奨ケーブル: パナソニック電工製 エコ LAN ケーブル 4 対 CAT5E NR 13533 シリーズ、最大長 100 m)(2007 年 11 月現在)を使用してください。
- PoE 給電装置とカメラとの接続の間に、中継コネクターやスイッチングハブを使用しないでください。正常なデータ伝送、電力給電が行われない場合があります。
- 当社がおすすめする PoE 給電装置の情報は、サポートウェブサイト(http://panasonic. biz/netsys/netwkcam/support/)を参照してください。

■当社製イーサネット送電アダプター(品番:BB-HPE2)のとき

詳しくは、イーサネット送電アダプターの取扱説明書を参照してください。




◆ イーサネット送電アダプターのインジケーターについて

インジケーター	内容
LINK	緑点灯:カメラと接続 しています。
POWER	緑点灯:電源が入って います。

■PoE 給電ハブのとき


PoE 給電ハブによって動作が異なりますので、お使いの PoE 給電ハブの取扱説明書を参照してください。



● PoE 給電ハブのインジケーターについて

インジケーター	内容
LINK	緑点灯:カメラとデー 夕接続しています。
PoE	緑点灯:カメラに電源 を供給しています。

映像コードや音声コードを使用してカメラを外部機器に接続するとき



お知らせ

- 外部マイクのコードの長さは 7 m 以内で使用してください。コードの長さや、マイクの特性によって音質が落ちることがあります。
- アンプ内蔵の外部スピーカーを使用してください。(出力はモノラルです。)
- ◆外部マイクをカメラに接続すると、内蔵マイクでの音声入力はできなくなります。
- 外部マイク/音声コード(いずれも市販品)は、カメラまたはアンプ(スピーカー)の電源を切った状態で抜き差ししてください。(スピーカーから大きなノイズが発生する場合があります。)

Step

カメラを設定する

3

● 当社がおすすめするネットワークカメラ専用サービス「みえますねっと」(有料)・「みえますねっと Lite」(有料)のサービス内容について、あらかじめ添付の「みえますねっと/みえますねっと Lite ガイド」を参照し、ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。

■ 設定の流れを確認する

自宅やオフィスのパソコンで カメラ画像を見る

外出先のパソコンや携帯電話 でカメラ画像を見る \longrightarrow

カメラ画像をパソコンで 見られるように設定する → インターネット経由や携帯電話で カメラ画像を見られるように設定する Step4

「設置」に進む

カメラ画像をパソコンで見られるように設定する

ここでは、工場出荷状態のカメラを設定する場合の手順を説明します。パソコンのファイア ウォール設定が有効になっているときは、一時的に解除してからカメラ設定を行ってください。

】 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに セットする

トップメニューが表示されます。トップメニューが表示されないときは、CD-ROM内の「Setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。

■トップメニュー



■トップメニューの説明

ボタン名	説明
ソフトウェアについて	ソフトウェアのバージョン情報などを表示します。
カメラ検索	本書で使う設定ツール「かんたん設定」を起動します。
取扱説明書	取扱説明書を参照できます。 ●「ご使用の前に」および「かんたんガイド」(本書)は、Adobe® Reader™ を使用して参照します。
バージョンアップ	カメラのファームウェアをバージョンアップします。(→CD-ROM 内の取扱 説明書:「[C7-11] カメラをバージョンアップする」)
PC へ設定値を保存/カメラへ設定	カメラの設定内容(設定値)をファイルに保存/復元します。(→CD-ROM内の取扱説明書:「[C7-8] カメラの設定内容をファイルに保存する」、「[C7-9] カメラの設定内容をファイルから復元する」)
終了	トップメニューを閉じます。

お知らせ

[取扱説明書]をクリックしたときに、[ファイルを開くプログラムの選択]または [ファイルを開くアプリケーションの選択] 画面が表示された場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. [参照 (B) ...] または [その他 (T) ...] をクリックする
- 3. [この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う(A)] または [これらのファイルを開くときは、いつもこのアプリケーションを使う(A)] にチェックを付けて、[OK] をクリックする

2 [カメラ検索] をクリックする

[かんたん設定] 画面が表示され、ルーターに接続してい るカメラが見つかるとカメラの MAC アドレスや IP アド レスなどの情報を表示します。



3 設定するカメラをクリック①して、「カメラへのリン ク]をクリック②する



お知らせ

- 上の画面にカメラが 2 台以上表示された場合は、設定したいカメラに貼られているラベル に記載の MAC アドレス (00-80-F0 で始まる英数字) と同じカメラをクリックしてくだ
- パソコンのファイアウォール設定の影響で画面上にカメラが表示されない場合は、以下を 参照してください。
- ◆CD-ROM 内の取扱説明書:「「C8-3-3]MAC アドレスからカメラをネットワーク設定する」

4 ユーザー名とパスワードを入力①、電源周波数を選 択②して、[保存] をクリック③する

ここで入力したユーザー名とパスワードは、カメラにアク セスするときに必要です。忘れないようにしてください。

ユーザー名とパスワードは、異なったものにしてください。



お知らせ

お使いのパソコンの OS が日本語・英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・ ロシア語・中国語の場合は、この画面でユーザー名とパスワードを設定すると、カメラ画面 の表示言語設定をその OS の言語に切り替えます。

5 再度、ユーザー名とパスワードを入力①して、[OK] をクリック②する

手順4で登録したユーザー名とパスワードを入力します。



6「設定が完了しました。」と表示されたら、「シングル 画面へ]をクリックする

カメラのシングル画面が表示されます。

外出先のパソコンや携帯電話でカメラ画像を見たいとき は、次の「インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を 見られるように設定する」へ進み、セットアップを続けて ください。



画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページ を表示するごとに確認する」にしてください。(→CD-ROM 内の取扱説明書: [[C8-12-3]ウェ ブブラウザ(Internet Explorer)のインターネット一時ファイル設定について」)

以上の操作で、カメラ画像をパソコンで見るためのセットアップは終了です。 ここで設定を終えてカメラを設置したいときは、本紙裏面の「Step4 カメラを 設置する」へ進んでください。



インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見られるように設定する

インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見る場合、ダイナミック DNS サービスをご利 用いただくことをおすすめします。ダイナミック DNS サービスについては、ウェブサイト (http://www.miemasu.net) または以下を参照してください。

→CD-ROM 内の取扱説明書: 「[C4-5] ダイナミック DNS サービスを使う」

「みえますねっと」サービス(有料)の詳細は、添付の「みえますねっと/みえますねっと Lite ガイド」またはウェブサイト(http://www.miemasu.net)を参照してください。

「みえますねっと Lite」サービスの申し込みには、カメラ側面の FUNCTION ボタンを押す必要が あります。(→CD-ROM 内の取扱説明書: [[C8-1] 各部のなまえとはたらき」) カメラを天井に設置する場合は、「みえますねっと Lite」サービスの申し込みを完了してから Step4「カメラを設置する」の手順に進んでください。

|お使いのルーターが UPnP™に対応しているか確認する

UPnP ™対応ルーターを使用すると、ルーターのポートフォワーディング設定も含め、自動で インターネット公開の設定が完了します。ルーターの UPnP ™機能の有無によって以下を設 定してください。

- UPnP ™に対応しているルーターを使用する場合
- ■「カメラ画像をパソコンで見られるように設定する」の 手順6までを行い、[公開] タブをクリックする



2 [自動ポートフォワーディング(IPv4)]で[有効] ①、[み えますねっとサービス登録](有料)で[する]を選択 ②して、[保存] をクリック③する

IPv6 でインターネット公開する場合は、[インターネット公 開(IPv6)]で[公開]を選択してください。

「自動ポートフォワーディングによりポート番号が変更され る場合があります。」とダイアログが表示されます。 ダイアログの表示内容を確認して[OK]をクリックしてく ださい。

「インターネット公開のため、ルーターの設定を行っていま す。」というメッセージが表示されます。

選択②で「しない」を選んだときは、手順5に進んでください。

自動ポートフォワーディング (IPv4) ◎ 有効 (1) 〇 無効 みえますねっとサービス登録 する(2) インターネット 公開 (IPv6) 〇 公開 ⊙ 非公開 (3) 保存 元に戻す

お知らせ

- 「設定に失敗しました。」と表示された場合は、お使いのルーターの UPnP™ が有効に設 定されているか確認し、無効の場合は有効にしてください。(→CD-ROM 内の取扱説明書: 「[D6-3] UPnP™のポートフォワーディング設定で失敗する」)
- 複数のカメラを持っている場合でも、1台だけに「みえますねっと」サービスへの登録を してください。複数台登録する必要はありません。
- 「ユーザー指定ダイナミック DNS」 サービスを使用する場合は、以下を参照してください。 **→**CD-ROM 内の取扱説明書: [[C4-5-3] 他社のダイナミック DNS サービスを使う|
- 「自動ポートフォワーディングの設定が完了しまし た。」の画面が表示されたら、「みえますねっとサービ ス登録画面へ〕をクリックする
- ▲「みえますねっと」サービスの登録画面の案内に従っ て、登録を完了する
- 5 「設定が完了しました。」と表示されたら、「シングル 画面へ]をクリックする

カメラのシングル画面が表示されます。

お知らせ

「設定が完了しました。」画面で表示されている「イン ターネットで使用」と「携帯電話で使用」の URL が、 インターネット経由または携帯電話それぞれでカメラ にアクセスするときの URL です。忘れないようにし てください。



自動ポートフォワーディングの設定が完了しました。

(ンターネットで使用: http://***



■ UPnP™に対応していないルーターを使用する場合

ルーターのポートフォワーディング設定をする必要があります。以下を参照してください。 →CD-ROM 内の取扱説明書: [[C4-3] カメラ画像をインターネットに公開する]

|インターネット経由でアクセスできることを確認する

カメラと別のネットワークにつながっているパソコンまたは携帯電話で、「設定が完了しまし た。」画面、または、ステータス画面で表示される、以下のアドレスでアクセスできることを 確認してください。

- インターネットにつながっている別のネットワークのパソコンで確認する インターネットで使用:http://***.***.***:*****
- 携帯電話で確認する

携帯電話で使用:http://***.***.***:****/mobile

- ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスが利用できるまで約30分 程かかることがあります。
- カメラのトップ画面およびシングル画面が表示されないときは、以下を参照してください。 →CD-ROM 内の取扱説明書: [[D1] カメラへのアクセス]
- カメラへのアクセスを暗号化すること(HTTPS 機能)により、通信の安全性を高めることがで きます。→CD-ROM 内の取扱説明書:「[C4-7] カメラへのアクセスを暗号化する(HTTPS 機能)」

「みえますねっと Lite」サービス(有料)に申し込む

CD-ROM 内の取扱説明書の「[C1-8] 携帯電話からカメラ画像を見られるサービスに申し込 む(「みえますねっと Lite」サービス)」を参照して、カメラの設定を行ってください。 また、「みえますねっと Lite」サービスに申し込むには、以下の携帯電話専用の URL にアク セスしてください。

【みえますねっと Lite サービス URL】

https://mlm.mypoke.jp/users/RegTop.do

以上の操作で、インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見るためのセッ トアップは終了です。本紙裏面の「Step4 カメラを設置する」へ進んでください。 Step4 ^



カメラを設置する

カメラの設定が終わったら、カメラの設置場所を決めます。

● 設置および配線工事については専門の業者にご依頼ください。

企注意

■ 安全ワイヤーを必ず取り付ける



落下して、けがの原因になることがあります。

■ 強度の弱い天井には取り付けない




′ 石こうボード・ALC(軽量気泡コンクリート)・コンクリートブロック・) 、厚さ 25 mm 以下のベニヤ板など。 _

落下して、けがの原因になることがあります。


● 取り付けるときは、本体を十分に支えられ、振動がなく強度のある天井に確実に取り付けてください。

お願い

- 水平な天井に取り付けてください。(15度以上の傾斜があるところでは、使用できません。)
- ●SDメモリーカードを取り出す場合は天井取付カバーを取りはずす必要があります。
- カメラを設置するときは、ACアダプターのコードをフックにかけて配線を整理してください。
- 設置の際に、レンズカバーに手を触れないでください。指紋がつくと、ピントが合いにくくなる原因となります。触れたときは、柔らかい乾いた布でふいてください。




実際にパソコン画面に表示された画像を確認しながら、カメラの適切な設置場所・向きを調整してください。



天井にケーブル用の穴をあけて配線したいとき

カメラにねじ B とワッシャー B で安全ワイヤーを 取り付ける




(天井にケーブル類を配線するとき)

2 ねじ A で天井取付金具を天井に取り付ける


壁などの障害物が、天井取付金具の中心部より 110 mm 以上離れたところに取り付けてください。

カメラの自重で落ちることのないように、厚さが25 mm以上ある木材の部分または梁があるところに取り付けてください。厚さが25 mm以上ないまたは梁がない場合は、天井の裏側に当板を使うなどしてください。



3 ケーブル類を通す穴をあける

上記の取り付け参考図に従って、 ϕ 30 mm の穴をあけてください。



4 ねじ A を少しゆるめ、天井取付金具のみを反時計回りに回してはずす

5 カメラ底面の突起部に天井取付金具の穴を合わせて、ねじ A で確実に取り付け、安全ワイヤーを下図のように天井取付金具の穴(1カ所)に通す

レンズカバーにキズをつけないように取り付けてください。




6 Step2「カメラを接続する」を参照しながら必要なケーブル類をカメラに接続する

7 天井取付金具を天井に付けておいたねじ A に取り付け、しっかりと固定する


天井取付金具の矢印が前方になるように設置してください。


① ねじ A と穴の位置を合わせ、時計回りに回す ② ねじ A をしっかり締める ねじA (3カ所) (長さ20 mm、 φ4.0 mm)

呂 天井取付カバーに安全ワイヤーを通し、カメラに取り付ける



②カメラ背面の「/」マークと天井取付 ③カメラ背面の「/」マークと天井取付カバーの「。」カバーの「/」マークを合わせる マークが合うまで、天井取付カバーを時計回りに回す






- ケーブル類をはさみこまないように注意してください。
- 天井取付カバーをはずすときは、上記の手順を逆に行ってください。
- 安全ワイヤーをたるませて、本体の後方にねじ A とワッシャー A で天井に取り付ける



天井に穴をあけずに配線したいとき

「天井にケーブル用の穴をあけて配線したいとき」の手順 $1\sim 2$ 、 $4\sim 9$ に従ってカメラを取り付けてください。手順 3 のケーブル用の穴をあける作業は必要ありません。

天井取付カバーの切り欠き部分をケーブルの量に応じて工具で切り取り、開いた穴から配線してください。



【天井の材質がモルタルやコンクリートのとき】

設置したい位置が決まったら、市販のドリルと天井取り付け専用のアンカー(ねじの呼び径 4.0 mm)を用意し、以下の手順を参考に穴をあけてください。


▼ 天井取付金具を設置したい位置に合わせ、ねじ穴から印を付ける(3カ所)

2 安全ワイヤーを取り付ける位置に印を付ける

3 印に合わせ、ドリルで穴をあける



モルタルに穴をあける場合は、古い天井が落ちることが あります。注意して穴をあけてください。



4 アンカーを差し込み、ソフトハンマーなどで軽くたたく

5 カメラを設置する

以上の手順でカメラの設置は完了です。パソコン画面でカメラを操作し、動作を確認してください

カメラの操作や設定、困ったときの対処方法などについては、 CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。 取扱説明書を 見る

